
ORDER NO. KM49206149C2

# Serviceanleitung

**KX-T1447BS** KX-T1457BS

(KX-A74)



#### **■ TECHNISCHE DATEN**

Stromversorgung:

Netzadapter (12 V Gleichstrom)/KX-A11BSXG

Ansagetextkassette:

Normalkassette C-15,

zwei Arten (OGM 1 oder 2)

Aufzeichnungstextkassette:

Normalkassette C-60

Kassettendeck:

Doppelkassettensystem mit logischer Steuerung

Rufeinstellung:

2 oder 4

Ausgangsleistung:

350 mW über den Lautsprecher 2" PM dynamisch (8 Ohm)

Lautsprecher:

Kondensatormikrofon

Mikrofon: Abmessungen:

69/16"×25/32"×817/32"

 $[167 (B) \times 55 (H) \times 217 (T)] mm$ 

Gewicht:

1lb. 15,04 oz. (880 g)

Änderung der Ausführung und der technischen Daten vorbehalten.


## Panasonic

Bei Angabe der Serienummer, bitte alle 11 Buchstaben/Zahlen angeben. Die Seriennummer finden Sie auf dem Schild, das unten auf dem Gehäuseboden angebracht ist.


#### **INHAL TSVERZEICHNIS**

ANSCHLUSS2	BLOCK DIAGRAMM 18
LAGE DER BEDIENELEMENTE 3	STROMKREISBESCHREIBUNGEN 19~28
DEMONTAGE 4	AUSWECHSEL DER INTEGRIERTEN
CPU DATEN 5, 6	SCHALTUNG IN FLACHAUSFÜHRUNG 30
MESS-UND EINSTELLVERFAHREN 7	BETRIEBSERKLÄRUNG FÜR DAS GERÄT 31~36
ÜBERSICHT ÜBER DIE ANSCHL ÜSSE DER	FEHLERSUCHANLEITUNG 37~40
INTEGRIERTEN SCHALTKREISE	LAGE VON TEILEN DES CASSETTENDECKS 41
,TRANSISTOREN UND DIODEN8	GEHÄUSETEILE UND ELEKTRISCHE TEILE 42
ZUM SCHALTBILD 8	ZUBEHÖR UND VERPACKUNGSMATERIAL 43
FERNABFRAGECODE9	ANSCHLUSSANWEISUNGEN VON
SCHALTPLAN 10~12	VERLÄNGERUNGSSCHNÜREN 43
BESTÜCKUNGSÜBERSICHT13~16	ERSATZTEILLISTE 44~47
ANSCHLÜSSE DES KASSETTENDECKS 17	FERNSTEUERUNG-MODELL KX-A74 48~50

#### **ANSCHLUSS**



#### LAGE DER BEDIENELEMENTE







Abb. 2

## **DEMONTAGE**






Abb. 3

Abb. 4





Abb. 5

Verfahren	Zum Entfernen	Entfernen	Gezeigt in Abb.
1	Untere Gehäusehälfte	Schrauben (3×16) (A)×4	3
2	Leiterplette	Hauptleiterplatte entfernen (B)	4
3	Leiterplatte	Schrauben (3×10) (C)×2	5
4	Cassettendeck	Schrauben (3×10) (D)×5	5

## **CPU-DATEN**



Teile-Nr.: PQVI8641690 Stromversorgung:  $5\pm0,1\ V$  Programm-Festspeicher:  $4\ K\times16\ Bit$  Daten-Direktzugriffsspeicher im Inneren:  $256\times4\ Bit$ 

Stift-Nr.	Funktion	Hochpegelig	Niederpegelig
1	Wird nicht verwendet.		
2	Wird nicht verwendet.		
3	Wird nicht verwendet.		
4	Schaltklemme für Flüssigkristall-Anzeigeeinheit		
5	Rückstellung	Rückstellung	Normal
6	Wird nicht verwendet.		
7	DTMF SD	Dateneingang	Dateneingang
8	DTMF EST	Signal liegt an.	Signal liegt nicht an.
9	Gabel	Hörer abgenommen	Hörer aufgelegt
10	Leistungsverringerung	Strom EIN	Strom X
11	OGM-Umdrehungsimpuls		
12	ICM-Umdrehungsimpuls		
13	Positionsschalter		Neutral
14	Sprachschaltung	Ton O	Ton X
15	Schaltmagnet C	Aktiv	Aus
16	Schaltmagnet B	Aktiv	Aus
17	Schaltmagnet A	Aktiv	Aus
18	Wird nicht verwendet.	Normal	Rückstellung
19	Wird nicht verwendet.		
20	Wird nicht verwendet.		
21	Wird nicht verwendet.		
22	Wird nicht verwendet.		
23	Masse		Masse
24	Stromquelle	5 V	
25	4,19MHz		
26	4,19MHz		
27~34	Tastenschaltereingang	0	X

Stift-Nr.	Funktion	Hochpegelig	Niederpegelig
	Klingel-/LCS-Eingang	LCS	Klingel
	Test-Betriebsarteneingang		Masse
ì	Test-Betriebsarteneingang Test-Betriebsarteneingang		Masse
	Wird nicht verwendet.		Masso
	Wird nicht verwendet.		
	In-Betrieb-Leuchtdiodenausgang	Licht AUS	Licht EIN
	Beantwortungs-Leuchtdiodenausgang	Licht AUS	Licht EIN
42	Anruf-Leuchtdiodenausgang	Licht AUS	Licht EIN
43	Prüfklemme	Elchi Add	Masse
44	Tasten-Abtastimpulsausgang	Aktiv	7
45	Options-Abtastimpulsausgang	Aktiv	
46	Wird nicht verwendet.	Airtiv	
47	Wird nicht verwendet.		
48	Wird nicht verwendet.		
49	Wird nicht verwendet.		
50	Wird nicht verwendet.		
51	Wird nicht verwendet.		
52	Wird nicht verwendet.		
53	Wird nicht verwendet.		
54		Löschung	Normal
55	Löschausgang Wird nicht verwendet.	Losenting	Normal
56		Umdrehung mit	Normal
36	Bandgeschwindigkeitsausgang	hoher Geschwindigkeit	Noma
57	Lautsprecher-Pieptonausgang		
58	Leitungs-Pieptonausgang		
59	Wird nicht verwendet.		
60	Ausgang der Geräuschsperre	EIN	AUS
61	Relaisausgang		
62	Motorausgang		
63	Options-Abtastimpulsausgang	Aktiv	
64	Options-Abtastimpulsausgang		
65	Aufnahme-Vormagnetisierungsausgang	EIN	AUS
66	Taktausgang des auf Bestellung angefertigen	7	
	integrierten Schaltkreisses		
67	Datenausgang des auf Bestellung angefertigten		
	integrierten Schaltkreisses		
68~77	Wird nicht verwendet.		
78	MFV-Bestätigungsausgang		
79	Wird nicht verwendet.		/
80	Wird nicht verwendet.		


#### **MESS- UND EINSTELLVERFAHREN**

#### Anmerkungen:

- 1. Die Köpfe müssen stets einwandfrei sauber sein.
- 2. Darauf achten, daß Kapstan- und Andruckrolle stets sauber sind.
- 3. Zimmertemperatur zum Messen und Einstellen: 20 ±5°C.

Schritt	Messung und Einstellung	Bemerkungen
Kopfazimuteinstellung	A. Aufnahme/Wiedergabekopffür     Aufzelchnungstextkassette     Wiedergabeprüfband (QZZCWAT3kHz)     Die in Abbildung 7 gezeigte Schraube (A) ist auf maximale Ausgangsleistung an der Ohrhörerbuchse einzustellen. (Anschluß der Prüfgeräte wird unten gezeigt)	Aufnahme/Wiedergabekopf für Ansagetext und Aufzeichnungstext.
	Ohrhörerbuchse  Prüfband Wiedergabemodus RFM Osziiloskop  Abb. 6  B. Aufnahme/Wiedergabekopf für Ansagetextkassette  1. Wiedergabeprüfband (PQJN17Z 3 kHz)  2. Die in Abbildung 7 gezeigte Schraube (A) ist auf maximale Ausgangsleistung an der Ohrhörerbuchse einzustellen.  (Der Anschluß der Prüfausrüstung wird Abbildung 6 gezeigt)	(A) Abb. 7


## ÜBERSICHT ÜBER DIE ANSCHLÜSSE DER INTEGRIERTEN SCHALTKREISE, TRANSISTOREN UND DIODEN



#### **ZUM SCHALTBILD**

- 1. S2: Schaller ANSAGEWAHL.
- 2. S3: Schalter RUFE.
- 3. S4: Schalter FERNABFRAGECODE.
- S5: Taste RÜCKLAUF.
- 5. S6: Taste VORLAUF.
- 6. S7: Taste STOP.
- . S8: Taste NEUE INFO.
- 8. S9: Taste WIEDERGABE.
- 9. S11: Taste ANSAGE / AUFNAHME.
- 10. S12: Taste MEMO.
- 11. S13: Taste ANSAGE / WIEDERGABE.
- 12. S14: Taste AUFNAHME / LÖSCHEN.
- 13. S16: Taste und Anzeige BEREITSCHAFT.

- Zum Messen des Gleichstromes muß ein elektronisches Voltmeter (von dem negativen Ende der Batterie) verwendet werden. (Addieren 40mA zur Telefonleitung vom Schleifensimulator.)
  - Keine Markierung: Hörermodus
- Anderungen des Stromlaufplanes jederzeit vorbehalten.



Wichtige Vorsichtsmassregel.

Geräte, die mit dieser Markierung 🛆 gekennzeichnet sind, haben bestimmte Eigenschaften zur Sicherung. Beim Auswechseln dieser Teile sollten nur die vom Hersteller bestimmten Teile benutzt werden.


#### **■** FERNABFRAGE CODE


Code No.	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44
10	Χ	Χ	Х	Х	0	X	Χ	Х
11	0	Х	Х	Х	0	Χ	Х	Х
12	Х	0	Х	Х	0	X	Х	Х
13	0	0	Х	X	0	Х	X	Χ
14	Χ	Х	0	Х	0	Χ	Х	Х
15	0	Х	0	Х	0	Χ	Х	Х
16	X	0	0	X	0	X	Х	Х
17	0	0	0	X	0	Χ	Х	X
20	X	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
21	0	Х	Х	Х	X	0	Х	Х
22	X	0	Х	Х	Χ	0	Х	Х
23	0	0	Х	Х	Х	0	Χ	Х
24	Χ	X	0	X	X	0	Х	Х
25	0	Х	0	Х	Х	0	Х	Х
26	Х	0	0	×	X	0	X	Х
27	0	0	0	Х	Х	0	Х	Х
30	Х	X	Х	Х	0	0	Х	Х
31	0	X	Х	X	0	0	X	Х
32	Χ	0	Х	Х	0	0	Х	Х
33	0	0	Х	X	0	0	Х	Х
34	Х	Х	0	Х	0	0	Х	Х
35	0	X	0	X	0	0	Х	Х
36	Х	0	0	Х	0	0	X	Х
37	0	0	0	X	0	0	Х	Х
40	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	X
41	0	Х	Х	Х	Х	Х	0	X
42	Х	0	Х	Х	Х	Х	0	Х
43	0	0	Х	Х	Х	Х	0	Х
44	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х
45	0	Х	0	Х	Х	Х	0	Х
46	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х
47	0	0	0	Х	Х	Х	0	X


O=Diode

X=Non Diode


## SCHALTPLAN [KX-T14








## BESTÜCKUNGSÜBERSICHT (EINZELTEILESICHT) [KX-T1447BS/KX-T1457BS]



13


KX-T1447BS/KX-T1457BS KX-T1447BS/KX-T1457BS

## BESTÜCKUNGSÜBERSICHT (BODENSICHT) [KX-T1447BS/KX-T1457BS]




KX-T1447BS/KX-T1457BS KX-T1447BS/KX-T1457BS

## BESTÜCKUNGSÜBERSICHT (EINZELTEILESICHT) [KX-T1447BS/KX-T1457BS]




KX-T1447BS/KX-T1457BS KX-T1447BS/KX-T1457BS


## BESTÜCKUNGSÜBERSICHT (BODENSICHT)[KX-T1447BS/KX-T1457BS]



16

## ANSCHLÜSSE DES KASSETTENDECKS





#### **STROMKREISBESCHREIBUNGEN**

#### **■ SCHNITTSTELLE**

#### Schaltungsbetrieb:

#### **ANTWORTGERÄT**

Bei aufgelegtem Hörer wird die Schnittstellenschaltung wie folgt verbunden;

$$La \rightarrow R1 \rightarrow C1 \longrightarrow D7 \qquad \begin{cases} PC1 \rightarrow R3 \longrightarrow Lb \\ R2 \longrightarrow D5 \longrightarrow D6 \end{cases}$$

Wenn das Rufsignal in diesem Zustand ankommt, liegt an der Anode D7 eine positive Rufspannung an, ein Rufstrom fließt durch D5 und R2 nach PC1, und PC1 erkennt das Rufsignal. Liegt an der Anode D7 jedoch eine negative Rufspannung an, ändert sich der Kontakt RLY1, und der Gleichstromfluß ist wie folgt:


$$La \rightarrow RLY1 \rightarrow D1 \sim 4 \rightarrow Q1 \rightarrow R6 \rightarrow D9 \rightarrow D1 \sim 4 \rightarrow PC1 \rightarrow R3 \rightarrow Lb$$

$$R2 \rightarrow D8 \rightarrow D8$$

Auf diese Weise wird der Gleichstromfluß durch PC1 erkannt.

#### Spezifikation:

Der ZNR SA1 sorgt für einen Überspannungsschutz. Der Varistor D8 wird als Schutzvorrichtung für PC1 verwendet.



#### **■ INITIALISIERUNGSSCHALTUNG**


#### Funktion:

Diese Schaltung wird bei Eingliederung eines Netzadapters zum Initialisieren des Mikrocomputers benutzt.


#### Schaltungsbetrieb:

Wenn der Netzadapter in dieses Gerät eingesetzt wird, bewirkt D22 eine Spannungsverschiebung, und der Zentraleinheit wird Strom zugeführt. Das Gerät kann den Betrieb über den Punkt A im Schaltungsspannungsplan hinaus fortsetzen.

#### Schaltplan



#### Schaltungsspannung



## ■ WIEDERGABESCHALTUNG (ABGEHENDE UND ANKOMMENDE GESPRÄCHE)

#### Schaltungsbetrieb:


Die Wiedergabesignale für abgehende und ankommende Gespräche (OGM, ICM MESSAGE) werden durch den integrierten Schaltkreis IC2 ausgewählt.

#### •(ICM)

ICM R/P $\rightarrow$ C55 $\rightarrow$ Stift 1 von IC2 $\rightarrow$ Stift 16 von IC2 $\rightarrow$ C69 $\rightarrow$ R99 $\rightarrow$ Stift 15 von IC2 $\rightarrow$ Stift 7 von IC2 $\rightarrow$ C60 $\rightarrow$ LAUTSPRECHER

#### ●(OGM)


OGM R/P→C56→Stift 2 von IC2-



#### ■ SCHNELLÖSCHSCHALTUNG

#### Schaltungsbetrieb:

Wenn Q11 eingeschaltet ist, fließt Gleichstrom zum Aufnahme-/Wiedergabekopf für ankommende Gespräche. Wenn der Löschschalter eingeschaltet wird, fließt der Gleichstrom wie folgt: Stift 54 von IC1 (hoher Pegel)→Basis von Q5 (Q5 ist eingeschaltet)→ICM R/P Head




## ■ BANDDREHUNGS-ERKENNUNGSSCHALTUNG FÜR ANKOMMENDE GESPRÄCHE

#### Schaltungsbetrieb:

Falls Änderungen der Richtung des durch die Drehung des vierpoligen Ferritmagnets erzeugten Magnetfeldes auftreten, so werden diese durch den Reedschalter erkannt. Dieser Ausgang wird zum Eingang des Mikrocomputers hinzugefügt.

Reedschalter→R58→Stift 12 von IC1





### ■ DETEKTORSCHALTUNG FÜR DAS ENDE ABGEHENDER GESPRÄCHE

#### Schaltungsbetrieb:

Wenn die Stopptaste nach der Aufnahme eines abgehenden Gesprächs gedrückt wird, so werden keine Tonsignale auf das Band aufgenommen.

Ein "kein Ton"-Erkennungssystem wird während der Wiedergabe benutzt. Wenn ein "kein Ton"-Zustand länger als 2 Sekunden andauert, erkennt die Zentraleinheit das Ende eines abgehenden Gesprächs mit Hilfe des Ausgangs der VOX-Schaltung (Abb. C).





#### ■ AUFNAHMESCHALTUNG (ANKOMMENDE GESPRÄCHE)

#### Schaltungsbetrieb:

(Aufnahmesignale)

Die Aufnahmesignale von der Telefonleitung oder vom Mikrofon werden durch den integrierten Schaltkreis IC2 ausgewählt.

Die Aufnahmesignale fließen wie folgt:

 $\label{eq:mikrofon} \mbox{Mikrofon} \rightarrow \mbox{C79} \rightarrow \mbox{R107} \rightarrow \mbox{Stift 19 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 15 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{Stift 16 von IC2} \\ \mbox{Stift 16 von IC2} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \mbox{R99} \rightarrow \mbox{C69} \rightarrow \m$ 

Telefonleitung→R86→C77→Stift 20 von IC2

→ Stift 1 von IC2→C55→Kopf für ankommende Gespräche

→ Stift 2 von IC2→C56→Kopf für abgehende Gespräche

#### (Signale)

Der Piepton wird durch den integrierten Schaltkreis IC1 erzeugt.

Der Piepton für die Aufnahme ankommender Gespräche (Stift 57 von IC1) wird über C80 und R96 im Aufnahmekopf für ankommende Gespräche verarbeitet.

#### (Löschung)

In der Aufnahme-Betriebsart ist der Stift 65 von IC1 hochpegelig.


Die Spannung wird an den Löschkopf angelegt, um diesen zu aktivieren.

Der Vormagnetisierungsstrom wird über Q6, R106 und R109 dem Aufnahme-/Wiedergabekopf zugeleitet.

Der Gleichstrom fließt wie folgt:

6 V Gleichstrom→daher Einschaltung von Q6 (durch den hohen Pegel des Stiftes 65 von IC1)→Kollektor von

Q6 →Emitter von Q6→Löschkopf




#### **■ SPRACHSYNTHESE-SIGNALSCHALTUNG**

#### Tonlautsprecher-Mithörquelle:

Im Schaltplan durchläuft das Tonsignal vom Stift 7 von IC5 den folgenden Weg zum Mithörlautsprecher: Stift 7 von IC5 $\rightarrow$ R78 $\rightarrow$ C48 $\rightarrow$ Q8 $\rightarrow$ R83 $\rightarrow$ C53 $\rightarrow$ Stift 15 von IC2 $\rightarrow$ Stift 5 von IC2 $\rightarrow$ Stift 7 von IC2 $\rightarrow$ C60 $\rightarrow$ Lautsprecher

#### • Tonaufnahme-Signalquelle:

Stift 7 von IC5  $\rightarrow$  R78  $\rightarrow$  C48  $\rightarrow$  Q8  $\rightarrow$  R83  $\rightarrow$  C53  $\rightarrow$  Stift 15 von IC2  $\rightarrow$  Stift 1 von IC2  $\rightarrow$  C55  $\rightarrow$  ICM Tonkopf.



#### ■ MITHÖRSCHALTUNG UND LAUTSPRECHER-STUMMSCHALTUNG


#### Schaltungsbetrieb:

Der Mithörsignalfluß ist wie folgt:

Die Leitungs- und Kopfsignale werden durch den integrierten Schaltkreis IC2 in jeder Betriebsart verstärkt. Diese Signale liegen dann am Stift 7 von IC2 an.

Stift 16 von IC2 $\rightarrow$ C69 $\rightarrow$ R99 $\rightarrow$ Stift 15 von IC2 $\rightarrow$ Stift 7 von IC2 $\rightarrow$ C60 $\rightarrow$ LAUTSPRECHER

Der Lautsprecher-Pieptonweg ist wie folgt: Stift 57 von IC1 $\rightarrow$ C80 $\rightarrow$ R95 $\rightarrow$ IC2 (Stifte 5 und 6) $\rightarrow$ C60 $\rightarrow$ Lautsprecher




#### **■ LEITUNGSAUSGANGSSCHALTUNG**

Die einzelnen Signale werden wie folgt zur Telefonleitung geleitet.

- ●(Piepton) Stift 58 von IC1→R16→R15 C14→Basis von Q2→Kollektor von Q2→C10→R9→R8→T1→C7→D1~4→RLY1→Telefonleitung
- (Bandwiedergabesignal) Stift 14 von IC2→R18→C16→R17-

#### Schaltplan



#### **■ VOX-SCHALTUNG**

#### Funktion:

Die VOX-Schaltung hat die Aufgabe, zyklische Signale mit einer Einschaltdauer von 100 ms bis 1 s, Dauertöne und stumme Abschnitte zu erkennen.


Nach der Erkennung gibt die Zentraleinheit einen Befehl aus, der den VOX-Betrieb ermöglicht.

Dies bedeutet, daß das Telefon am Ende eines Telefonanrufs zurückgestellt und für den nächsten Anruf empfangsbereit gemacht wird.

#### Schaltungsbetrieb:

Ein vom Klemmenstift 16 von IC2 abgeleitetes Signal wird durch C70 und R103 geleitet, um dann den Stiften 13 und 12 von IC2 sowie dem Stift 14 von IC1 zugeleitet zu werden.

Wenn Ton vorhanden ist, wird der Ausgang am Stift 12 von IC2 niederpegelig, und während kein Ton ausgegeben wird, geht der erwähnte Ausgang auf einen hohen Pegel.




#### **■ FERNBEDIENUNGSSIGNAL-DETEKTORSCHALTUNG**

#### Schaltungsbetrieb:

Ein Fernbedienungssignal wird zusammen mit dem Zweiton-Mehrfach-Frequenzsignal (MFV-Signal) verwendet. Das von der Telefonleitung zugeleitete Fernbedienungssignal wird über R23 und C22 durch den Verstärker (Q3, C19, R21) geleitet, um dann dem Stift 1 von IC3 zugeleitet zu werden.

Das MFV-Signal wird dem integrierten Schaltkreis IC3 zugeleitet, der dieses in 4-Bit-Seriendaten umwandelt, die dann dem Stift 7 von IC1 zugeleitet werden.

#### Schaltplan




#### **■** STROMVERSORGUNGSSCHALTUNG

#### Funktion:

Der Strom vom Netzadapter fließt durch den einstufigen Regulierblock, der aus Q18 besteht, um das System mit einer Spannung von 6 V zu versorgen.

#### Schaltungsbetrieb:

Der Strom vom Netzadapter wird direkt dem Tauchkern (A) zugeleitet. Q18 ist die stabilisierte Stromversorgung der ersten Stufe. Die Spannung am Punkt (B) wird durch die 6,8-V-Zenerspannung von D21 auf 6 V eingeregelt. Die Spannung von 6 V wird durch D22 in eine Spannung von 5,4 V umgewandelt, die benutzt wird, um die Zentraleinheit usw. mit Strom zu versorgen.



## **NOTIZ**

## AUSWECHSELN DER INTEGRIERTEN SCHALTUNG IN FLACHAUSFÜHRUNG

#### **VORBEREITUNG**

• Lot..... Sparkle-Lot 115A-1, 115B-1 ODER

Almit-Lot KR-19, KR-19RMA

• Lötkolben ...... Empfohlener Stromverbrauch zwischen 30 und 40 w.

Temperatur der Kupferstange: 350 ± 10°C

(Ein Experte kann einen Lötkolben mit 60 bis 80 w verwenden, aber ein Anfänger kann die Folie durch

Überhitzung beschädigen.)

• Flußmittel...... HI115, spezifisches Gewicht: 0.863

(Das Originalflußmittel wird täglich ausgewechselt.)

Lötkolben


Festgelegtes Lot

#### **VERFAHREN**

1. Die integrierte Schaltung in Flachausführung durch Löten der zwei markierten Stifte vorläufig fixieren...



- \*Genaues Aufsetzen der integrierten Schaltung auf die entsprechende Lötfolie ist äußerst wichtig.
- 2. Flußmittel auf alle Stifte der integrierten Schaltung in Flachausführung auftragen.




3. Unter Verwendung des festgelegten Lots löten, indem der Lötkolben gleitend in Pfeilrichtung verschoben wird.

#### MODIFIKATIONSVERFAHREN FÜR ÜBERBRÜCKUNG

- 1. Den Überbrückungsteil leicht erneut löten.
- 2. Den Lötkolben wie in der folgenden Abbildung gezeigt verwenden, um das Lot entlang den Stiften zu entfernen.

#### ■ BETRIEBSERKLÄRUNG FÜR DAS GERÄT



#### Rückansicht








Abb. 10



#### RÜCKSPULUNG VON ABGEHENDEN GESPRÄCHEN (OGM) Der Motor (M3) wird eingeschaltet. Der Schaltmagnet A (M28) wird eingeschaltet. Der Auslösehebel A (M20) wird angezogen. Das Nockenzahnrad (M10) wird durch den Stift des Auslösehebels A (M20) etwas gedreht. Das Zahnrad des OGM-Schwungrads (M16) kommt mit dem Nockenzahnrad (M10) zum Eingriff. Das Nockenzahnrad (M10) wird durch das Zahnrad des OGM-Schwungrads (M16) gedreht. Während sich das Nockenzahnrad (M10) dreht, wird der Schaltmagnet A (M28) angezogen. Die Gabelrippe des Nockenzahnrads (M10) schlägt In Verbindung mit der Wenn das Metallstück des gegen den Stift des Auslösehebels Bewegung des Auslösehebels B (M40) A (M20), wobei dieser verbogen Kopfunterteils (M7) gegen gegen den Schaltmagnet B wird. die OGM-Seite bewegt sich (M29) schlägt, wird der Dann bewegt sich der Stift der der Stift des Rückspularmes Schaltmagnet B (M29) Hilfsplatte (M8) entlang der Rille (M23) durch die Kraft der angezogen. (A) des Nockenzahnrads (M10). Feder (M33) entlang dem Führungsloch des Kopfunterteils (M7), wodurch bewirkt wird, daß das Die Welle des Auslösehebels Die Hilfsplatte (M8) bewegt sich Rückspulzahnrad (M23) mit zur OGM-Seite. (M20) kommt mit der dem Zahnrad der Anschlagrippe des OGM-Abwickelspule (M14) Nockenzahnrads (M10) in zum Eingriff kommt. Kontakt. Der Kopfunterteil (M7) bewegt sich zur OGM-Seite. Der Stift des F/R-Hebels (M17) bewegt sich entlang dem Führungsloch des Kopfunterteils (M7), wonach dieser zum Das Zahnrad des Stillstand kommt. OGM-Schwungrads (M10) Die OGM-Andruckrolle (M11) und das Nockenzahnrad Rückspulung kommt nicht mit der Tonwelle des (M10) werden ausgerückt, abgehender OGM-Schwungrads (M16) in wonach das letztere zum Gespräche. Kontakt. Stillstand kommt.









#### **■** FEHLERSUCHANLEITUNG

#### 1) FUNKTIONEN SIND NICHT WIRKSAM.



2) DER SCHALTMAGNET ZIEHT SCHLECHT ODER ÜBERHAUPT NICHT AN.




3) ERKENNUNG DER ENDMARKIERUNG FÜR ABGEHENDE GESPRÄCHE

Die Sprachschaltung überprüfen.

4) DIE SCHNELLÖSCHUNG FUNKTIONIERT NICHT. Q5 und IC1 überprüfen.

#### 5) EIN TELEFONANRUF WIRD NICHT BEANTWORTET.



#### 6) •DIE NACHRICHTENAUFNAHME LÄUFT WEITER, NACHDEM DER ANRUFENDE AUFGELEGT HAT. •DAS ENDE DER NACHRICHT WIRD ABGESCHNITTEN, WENN DER ANRUFENDE AUFLEGT.

Legt der Anrufende auf, kann KX-T1447BS/KX-T1457BS die folgenden 4 Signalarten erkennen.

- A. LCS-Impuls
- B. Wählton oder andere Dauertöne
- C. Ruhe
- D. Zyklische Signale
- A. DIE LCS-ERKENNUNGSSCHALTUNG (PC1, Q24, Q25, IC1) überprüfen.
- B., C., D.

Die SPRACHERKENNUNGSSCHALTUNG (Stifte 12, 13 und 15 von IC2, Stift 14 von IC1, R99, R103, C69, C70, C94, Q1, D12, D13) überprüfen.


#### 7) DIE FERNABFRAGE ARBEITET NICHT ODER DAS ANSPRECHEN IST SCHLECHT.

Diese Störung ist auf die folgenden Ursachen zurückzuführen.


- A. Die Kennung ist an Fernbedienung und Gerät nicht gleich eingestellt.
- B. In der LEITUNGSAUSGANGSSCHALTUNG tritt eine starke Verzerrung auf, so daß das Sendesignal störend auf das Fernbedienungssignal einwirkt.
- C. Übermäßiger Verlust in der Telefonleitung.
- A. Die Kennung des Gerätes überprüfen.
- B. Die LEITUNGSAUSGANGSSCHALTUNG (Q2) überprüfen.
- C. Die Überprüfung über eine Telefonleitung vornehmen, von der bekannt ist, daß sie einwandfrei funktioniert.

Führen alle obigen Überprüfungen nicht zum Erfolg, die Fernbedienungssignal-Erkennungsschaltung (IC1, IC3) überprüfen.

#### 8) AUFNAHMEN WERDEN NICHT DURCHGEFÜHRT.




#### 9) ABGEHENDE GESPRÄCHE WERDEN SCHWACH ODER NICHT WIEDERGEGEBEN.



## LAGE VON TEILEN DES CASSETTENDECKS

# Ref. No. Part No. XSN26+W4FS XTN2+10W **3 9 9 9** XTN2+6W XTN2+8J XTW26+5LF XSB2+6FU XTW26+8F XTW3+S10M XTW26+6F M21-2 (R400) M21-1 Spezifikationen Bandzug Wiedergabe 35~60 g • cm Bandzug Vorlauf 85~180 g • cm Abb. 12 Bandzug Rücklauf 85~180 g • cm

## GEHÄUSETEILE UND ELEKTRISCHE TEILE



## **ZUBEHÖR UND VERPACKUNGSMATERIAL**




Abb. 14

## ANSCHLUSSANWEISUNGEN VON VERLÄNGERUNGSSCHNÜREN




Abb. 15

#### ■ ERSATZTEILLISTE...MODELL KX-T1447BS/1457BS

	REPLACEN	MENT PARTS	LIST	
			Mode	I KX-T1447BS
			Mode	I KX-T1457BS
. RTL (Retention	•			
				ited for this item.
			, ,	he item will continu
				period of availabilit
	ant on the type of part and product			
	will no longer be:		iter the end of thi	s period, the
. Important safet	-	avallable.		
		mark specia	L characteristics i	important for safety
				e's specified parts.
	•	,	,	om production parts
		pa		p. 22230011 parts
. RESISTORS &	CAPACITORS			
Unless otherwis	e specified.			
All resistors are	in ohms( $\Omega$ ) k=10	000I=M,Ω000	kΩ	
	e in MICRO FAR			
*Type &Wattage	e of Resistor			
Type				
ERC:Solid	ERX:Metal F		4R:Carbon	
ERD:Carbon	ERG:Metal C		S:Fusible Resisto	
PQRD:Carbon	ER0:Metal Fi	lm ERI	E:Cement Resist	or
Wattage		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	14,25:1/4W	12:1/2V		
10,16:1/8W		112.112	V 1:1W	2:2W 3:3W
*Type & Voltage		112.1124	V [1:1W	[ 2:2W   3:3W
'Type & Voltage Type	of Capacitor			
*Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor	of Capacitor	ECCD,ECK	D,ECBT,PQCBC	: Ceramic
<sup>4</sup> Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol	of Capacitor	ECCD,ECKI ECQE,ECQ	D,ECBT,PQCBC V,ECQG : Polysi	: Ceramic
'Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip	of Capacitor	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECS	D,ECBT,PQCBC V,ECQG : Polyst Z : Electrolytic	: Ceramic
*Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica	of Capacitor	ECCD,ECKI ECQE,ECQ	D,ECBT,PQCBC V,ECQG : Polyst Z : Electrolytic	: Ceramic
*Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica Voltage	e of Capacitor	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECSZ ECQP : Poly	D.ECBT,PQCBC V.ECQG : Polysi Z : Electrolytic yproplylene	: Ceramic ler
*Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica	e of Capacitor inductor  ECQG	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECS	D.ECBT,PQCBC V.ECQG : Polysi Z : Electrolytic yproplylene	: Ceramic
'Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica Voltage ECQ Type	e of Capacitor  nductor  ECQG ECQV Type	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECSZ ECQP : Poly	D,ECBT,PQCBC V,ECQG : Polysi Z : Electrolytic yproplylene	: Ceramic der Others
Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica Voltage ECQ Type	e of Capacitor aductor  ECQG ECQV Type 05: 50V	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECSZ ECQP: Poly ECSZ Type 0F:3.15V	D,ECBT,PQCBC V,ECQG: Polysi Z: Electrolytic yproplylene	: Ceramic ler Others
*Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica Voltage ECQ Type 1H: 50V 2A:100V	ECQG ECQV Type 05: 50V 1:100V	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECS; ECQP : Poly ECSZ Type 0F:3.15V 1A:10V	D,ECBT,PQCBC V,ECQG: Polysi Z: Electrolytic /proplylene OJ::6.3V 1A::10V	Ceramic ler  Others  1V :35V 50,1H:50V
Type & Voltage Type ECFD:Semi-Cor ECQS:Styrol PQCUV:Chip ECQMS:Mica Voltage ECQ Type	e of Capacitor aductor  ECQG ECQV Type 05: 50V	ECCD,ECKI ECQE,ECQ ECEA,ECSZ ECQP: Poly ECSZ Type 0F:3.15V	D,ECBT,PQCBC V,ECQG: Polysi Z: Electrolytic yproplylene	: Ceramic ler Others

2H:500V		OJ:6.3V 1E,25:25V 2A :	100V	K7	PQGG81W	Grille	1
L				_ K8	PQBD139Z	Knob, Volume	1
				K9	PQGT10122Z	Name Plate [KX-T1447BS Only]	1/
Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Pcs	K9	PQGT10123Z	Name Plate [KX-T1457BS Only]	1/
	<u> </u>			K10	PQBCX10003Z	Button, Answer	1
	C	ASSETTE DECK PARTS		K11	PQQT9405Z0	Remote Code Label "10"	1
				K11	PQQT9405Z1	Remote Code Label "11"	1
M1	PQJH1E6Z	R/P Head	2	K11	PQQT9405Z2	Remote Code Label "12"	1
M2	PQJH6E4Z	Erase Head	2	K11	PQQT9405Z3	Remote Code Label "13"	1
M3	PQFM10001Z	Motor Assembly	1	K11	PQQT9405Z4	Remote Code Label "14"	1
M4	PQFB18Z	Belt	1	K11	PQQT9405Z5	Remote Code Label "15"	1
M5	PQFD77Z	Leaf Spring	2	K11	PQQT9405Z6	Remote Code Label "16"	1
M6	PQFD85Z	Operation Plate	1	K11	PQQT9405Z7	Remote Code Label "17"	1
M7	PQFZ10002Z	Operation Plate	1	K11	PQQT9405Y0	Remote Code Label "20"	1
M8	PQFD9915Z	Assistant Plate Assembly	1	K11	PQQT9405Y1	Remote Code Label "21"	1
M9	PQFG55Z	FF Gear	1	K11	PQQT9405Y2	Remote Code Label "22"	1
M10	PQFG9906Y	Cam Gear Assembly	1	K11	PQQT9405Y3	Remote Code Label "23"	1
M11	PQFI1012Z	Pinch Roller (ICM)	2	K11	PQQT9405Y4	Remote Code Label "24"	1
M12	PQFR9915Z	Reel Table (ICM Supply) Assembly	1	K11	PQQT9405Y5	Remote Code Label "25"	1
M13	PQFI4Z	Rubber Spacer, Motor	2	K11	PQQT9405Y6	Remote Code Label "26"	1
M14	PQFR9916Z	Reel Table (OGM Supply) Assembly	1	K11	PQQT9405Y7	Remote Code Label "27"	1
M15	PQFR9917Z	Reel Table (Takeup) Assembly	2	K11	PQQT9405X0	Remote Code Label "30"	1
M16	PQFF9910Z	Flywheel Assembly	2	K11	PQQT9405X1	Remote Code Label "31"	1
M16-1	PQFN12Z	Washer	3	K11	PQQT9405X2	Remote Code Label "32"	1
M17	PQFD9908Y	F/R Lever Assembly	1	K11	PQQT9405X3	Remote Code Label "33"	1
M18	PQFR9918Y	Play Arm Assembly	2	K11	PQQT9405X4	Remote Code Label "34"	1
M19	PQFQ9904Y	F/R Pulley Assembly	1	K11	PQQT9405X5	Remote Code Label "35"	1
M20	PQFY9906Z	Tringer Lever-A Assembly	. 1	K11	PQQT9405X6	Remote Code Label "36"	1
M21	PQFZ9912Z	Flexible P.C. Board Assembly	1	K11	PQQT9405X7	Remote Code Label "37"	1
M21-1	PQJS7B30Z	Connector (7 Pin)	2	K11	PQQT9405W0	Remote Code Label "40"	1
M21-2	PQRDS2TJ563	Carbon Film Resistor, 56kΩ	1	K11	PQQT9405W1	Remote Code Label "41"	1
(R400)				K11	PQQT9405W2	Remote Code Label "42"	1
M22	PQFC9911Z	Mechanism Base Assembly	1	K11	PQQT9405W3	Remote Code Label "43"	1
M23	PQFR9919X	Rewind Arm Assembly	1	K11	PQQT9405W4	Remote Code Label "44"	1
M24	PQFN16Z	Washer	2	K11	PQQT9405W5	Remote Code Label "45"	1
M25	PQFN51Z	Washer	2	K11	PQQT9405W6	Remote Code Label "46"	1
M27	PQFN7Z	Washer	5	K11	PQQT9405W7	Remote Code Label "47"	1

Ref. No.

Part No.

PQFP119Z

PQFP121Z

PQFQ32Z

PQFS115Z

PQFS117Y

PQFS118Y

PQFS119Z

PQFS121Z

PQFS140Z

PQFS88Y

PQFS90Z

PQFW49Z

PQHD4Z

PQUP963Z

PQJS6B30Z

PQHD18Z

PQUP962Z

PQFR9920Z

PQRD250TJ105

PQFS126Z

PQSE17Y

PQSE17Y

PQSH1A17Z

PQKM170F7

PQYF1039K0

PQGP100Q

PQQT10067Z

PQBCX130X PQBC239X

PQRD250TJ105

PQFW10001Z

Part Name & Description

2

2

1

lunger-A

Rew Pully

Spring

Plunger-B, C

Spring, Head

Spring, Head Base

Spring, Rew Arm

Spring, Plunger-A Spring, Tringer Lever-B

Spring, Play Arm

Fringer Lever-B

P.C. Board, OGM

Connector (6 Pin)

P.C. Board, ICM

Carbon Film Resistor,  $1M\Omega$ 

Carbon Film Resistor, 1MΩ

Reel Table (Takeup) Assembly

Head Base

Screw

Screw

Spring

Switch, Reed

Switch, Reed

CABINET PARTS

Switch, Position

Upper Cabinet

ower Cabinet

ndication Label

Button, REW, FF, MEMO

Button, New Message

Cassette Lid

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Pcs
	É	LECTRICAL PARTS	
Ë1	PQAS5P05Z	Speaker	1
E2	PQJM120Z	Microphone	1
E3	PQHG10023Y	Rubber, Microphonr Cover	1
Ξ4	PQHR9323Z	Spacer, Connector	1
		ACCESSORIES	
A1 A2	KX-A11BSXG PQJA10009Z	AC Adaptor S Telephone Cord	1 <u>A</u>
A3	PQQW10030Z	Quick Reference Card	1 23
A4	PQQW10032Z	Dial Card	1
A5	PQQX10030Z	Instruction Book	1 ₺
A6	PQJN1P15AV	Cassette Tape	1
	P	ACKING MATERIALS	
P1	PQPK10112Z	Gift Box [KX-T1447BS Only]	1
P1	PQPK10113Z	Gift Box [KX-T1457BS Only]	1
P2	PQPN10094Z	Cushion	1
P3	PQPN10093Z	Accessory Box	1
	F	 FIXTURES AND TOOLS	
Z1	PQJS7K2Z	Extension Cord, 7 pin	1
Z2	PQJS7K2Z	Extension Cord, 7 pin	1
Z3	PQJS6K2Z	Extension Cord, 6 pin	1
Z4	PQJS6K2Z	Extension Cord, 6 pin	1
	Pl	I RINTED CIRCUIT BOARD PARTS	
PCB1	PQWP1447XGU1	P.C.Board Assembly (RTL)	1 🕭
		(ICS)	
IC1 IC2	PQVI8641690 PQVISC79100P	IC IC	1
C3	PQVISC/9100P	IC s	1
01	0000100	(TRANSISTORS)	4 4
Q1 Q2	2SC2120 2SC3330	Transistor (Si) Transistor (Si) S	1 🛕
Q2 Q3	2SD1819A	Transistor (Si) S	1
Q4	2SD1819A	Transistor (Si)	1
Q5	2SD1819A	Transistor (Si)	1
Q6	2SD1819A	Transistor (Si) S	1
Q7	2SC3330	Transistor (Si) S	1
Q10	2SC3330	Transistor (Si) S	1
211	2SC3330	Transistor (Si) S	1
212	2SC3330	Transistor (Si) S	1
Q13	2SB1322	Transistor (Si) S	1
Q14	2SD1819A	Transistor (Si) S	1
Q15	2SA933	Transistor (Si) S	1
Q16 Q17	2SD1819A 2SB1322	Transistor (Si) S Transistor (Si) S	1
218	2SD2136	Transistor (Si)	1
219	2SD1819A	Transistor (Si)	1
220	2SB1218A	Transistor (Si)	1
221	PQVTKSD261CY	Transistor (Si)	1
223	2SB1322	Transistor (Si) S	1
224	2SB1218A	Transistor (Si) S	1
225	2SD1819A	Transistor (Si) S	1
229	2SD1819A	Transistor (Si) S	1


Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	ne & Description	
140.		(DIODES)	$\dashv$	
D1~4	PQVDS5688G	Diode (Si)	s	4 /
D5	1SS119	Diode (Si)	- 1	1 🛭
06	1SS119	Diode (Si)		1 2
7	1SS119	Diode (Si)		1 /
08	PQVDVR61B	Diode (Si)		1 /
09	MA4030	Diode (Si)		1 🛚
010	MA4180	Diode (Si)	S	1 4
011	MA165	Diode (Si)	S	1
012	MA165	Diode (Si)	S	1
013	MA165	Diode (Si)	S	1
015	MA165	Diode (Si)	S	1
016	MA4047	Diode (Si)	S	1
019	1S1588	Diode (Si)		1
020	PQVDS5688G	Diode (Si)	S	1
021	PQVDMTZ6R8	Diode (Si)	S	1
022	1S2076	Diode (Si)		1
023	MA4051	Diode (Si)		1
024	MA4100	Diode (Si)	- 1	1
)25	MA165	Diode (Si)	s	1
026	MA165	Diode (Si)	s	1
)27	1SS119	Diode (Si)		1
28	1SS119	Diode (Si)		1
29	1SS119	Diode (Si)		1
030	MA165	Diode (Si)	s	1
031	MA165	Diode (Si)	s	1
)32	MA165	Diode (Si)	s	1
033	MA165	Diode (Si)	s	1
036	1SS119	Diode (Si)		1
037	MA165	Diode (Si)	s	1
38	MA165	Diode (Si)	s	1
)39	MA165	Diode (Si)	s	1
)40	MA165	Diode (Si)	s	1
)41	MA165	Diode (Si)	s	1
042	MA165	Diode (Si)	s	1
043	MA165	Diode (Si)	s	1
044	MA165	Diode (Si)	s	1
ED1 ED2 ED3 ED4	PQVDSLZ251B7 PQVDSLZ151B5 PQVDSLZ151B5 PQVDSLZ151B5 PQVDSLZ190B1	(LEDS) LED LED LED LED		1 1 1
J1 J2	PQJJ1TB13Z PQJJ1B4Y	(JACKS) Jack, Telephone Jack, DC IN		1
		(SWITCHES)		
62	PQSS2A27Z	Switch, OGM Selector		1
3	PQSS2A27Z	Switch, Rings		1
64	PQSS3A17Z	Switch, Remote Code		1
55	EVQ22405K	Switch, Rewind		1
66	EVQ22405K	Switch, Fast Forward		1
57	EVQ22405K	Switch, Stop		1
88	EVQ22405K	Switch, New Message Playback	-1	1
9	EVQ22405K	Switch, All Message Playback		1
511	EVQ22405K	Switch, OGM Record		1
12	EVQ22405K	Switch, Memo		1
313	EVQ22405K	Switch, OGM Play		1
14	EVQ22405K	Switch, ICM Erase		1
316	EVQ22405K	Switch, Answer		1
		(OTHERS)		
RLY1	PQSL58Z	Relay		1 🕭
SA 1	PQVDSAE310F1	Varistor		1 🕭
1	POLT8D4A	Transformer		1 🕭
/R1	EWAU0ET04JV3	Variable Resistor	1	1
(1	PQVBT4.19G1	Ceramic Filter		1
°C1	PQVIPC814Y	Photo Electric Transducer S	3	1 🛦
	PQVIPC814Y	Photo Electric Transducer 5		1 🛣

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Pcs	Ref.	Part No.	Part Name & Description	Pcs
110.		(CONNECTORS)		R66	Not Used		
CN1	PQJP7D80Z	Connector, 7 pin	1	R67	Not Used		
CN2	PQJP7D80Z	Connector, 7 pin	1 1	R68	ERDS2TJ221	220	1
CN3	PQJP6D14Z	Connector, 6 pin	1 1	R69	ERDS2TJ122	1.2K	1
CN6-1	PQJP6D86Z	Connector, 6 pln	1	R70	ERDS2TJ122	1.2K	1
CN6-2	PQJS6X41Z	Socket, 6 pin	1 1	R71	Not Used		
CN7-1	PQJP7D86Z	Connector, 7 pin	1 1	R72	Not Used		
CN7-2	PQJS7X41Z	Socket, 7 pln	1	R73	ERDS2TJ122	1.2K	1
				R74	PQ4R10XJ123	12K	1
			1 1	R75	Not Used		
		(RESISTORS)	1	R76	Not Used		
R1	ERDS1TJ183	18K	1 🛆	R77	Not Used Not Used		
R2	PQ4R10XJ122	1.2K	1 🛕	R78	Not Used		
R3	ERDS1TJ330	33	1 🛕	R79 R80	Not Used		
R4	PQ4R10XJ103	10K	1 🛕	R81	Not Used		
R5	PQ4R10XJ102	1K 47	1 🛕	R82	Not Used		
R6	ERDFS1TJ470		1 1	R83	Not Used		
R7	PQ4R10XJ471 PQ4R10XJ562	470 5.6K		R84	Not Used	1	
R8	ERDS2TJ391	390		R85	Not Used		
R9		680		R86	PQ4R10XJ393	39K	1 1
R10	ERDS2TJ681	18K		R87	PQ4R10XJ103	10K	1 1
R11	PQ4R10XJ183	10K		R88	PQ4R10XJ273	27K	l i
R12	PQ4R10XJ103			R89	ERDS2TJ273	27K	1 1
R13	PQ4R10XJ124	120K		R90	PQ4R10XJ824	820K	l i
R14 R15	ERDS2TJ121 PQ4R10XJ473	120 47K		R91	PQ4R10XJ334	330K	l i
1		47K	1 1	R92	ERDS2TJ752	7.5K	1 1
R16	PQ4R10XJ473	22K		R93	PQ4R10XJ334	330K	l i
R17	PQ4R10XJ223	15K		R94	ERDS2TJ333	33K	1 1
R18 R19	ERDS2TJ153 PQ4R10XJ104	100K		R95	ERDS2TJ684	680K	Li
R20	PQ4R10XJ104	100K	1 1	R96	ERDS2TJ684	680K	I i
R21	Not Used	TOOK	'	R97	ERDS2TJ222	2.2K	1 1
R22	PQ4R10XJ185	1.8M	1	R98	ERDS2TJ563	56K	
R23	PQ4R10XJ103	10K		R99	ERDS2TJ223	22K	1
R24	PQ4R10XJ103	10K		R100	ERDS2TJ563	56K	1
R25	ERDS2TJ121	120	1 1	R101	ERDS2TJ334	330K	1
R26	ERDS2TJ560	56		R102	ERDS2TJ681	680	1
R27	ERDS2TJ470	47	1 ; 1	R103	ERDS2TJ103	10K	1 1
R29	Not Used	7'	1 ' 1	R104	ERDS2TJ105	1K	1
R30	PQRQM2VJ180	18	1 1	R105	ERDS2TJ472	4.7K	1 1
R31	ERDS1TJ391	390	1 1	R106	ERDS2TJ681	680	1 1
R32	ERDS2TJ563	56K	1 1	R107	ERDS2TJ393	39K	1
R33	ERDS2TJ104	100K	1 1	R108	PQ4R10XJ273	27K	1
R34	PQ4R10XJ104	100K	1 1	R109	PQ4R10XJ273	27K	1 1
R35	PQ4R10XJ394	390K	1 1	R110	Not Used		1
R36	PQ4R10XJ105	1M	1 1	R111	Not Used		
R37	PQ4R10XJ474	470K	1 1	R112	PQ4R10XJ473	47K	1 1
R38	PQ4R10XJ474	470K		R113	PQ4R10XJ103	10K	1 1
R39	PQ4R10XJ105	1M		R114	PQ4R10XJ104	100K	1
R40	ERDS2TJ681	680	1 1	R115	PQ4R10XJ823	82K	1
R41	ERDS2TJ221	220	1 1	R116	PQ4R10XJ104	100K	1
R42	PQ4R10XJ473	47K	1 1	R117	PQ4R10XJ473	47K	1
R43	PQ4R10XJ471	470	1 1	R118	PQ4R10XJ104	100K	1
R44	PQ4R10XJ151	150	1 1	R119	ERD25TJ473	47K	1
R45	PQ4R10XJ473	47K	1 1	R120	Not Used		
R46	PQ4R10XJ472	4.7K	1 1	R121	ERDS2TJ101	100	1 🛦
R47	PQ4R10XJ103	10K	1 1	R122	Not Used		· 43
R48	PQ4R10XJ103	10K	1 1	R123	Not Used		
R49	ERDS2TJ473	47K		R124	Not Used		
R50	ERDS2TJ102	1K		R125	Not Used		
R51	PQ4R10XJ103	10K	1 1	R126	Not Used		
R52	ERDS2TJ472	4.7K	1 1	R127	Not Used		
R53	ERD25TJ472	4.7K		R128	Not Used		
R54	ERDS2TJ683	68K	1 1	R129	PQ4R10XJ473	47K	1
R55	ERDS2TJ683	68K		R130	PQ4R10XJ104	100K	1
R56	ERDS2TJ473	47K	1 1	R131	PQ4R10XJ103	10K	1
R57	ERDS2TJ223	22K	1 1	1		1.30	
R58	ERDS2TJ223	22K				1	
R59	ERDS2TJ223	22K					
			'				
R60	Not Used						
R61	Not Used Not Used						
Inco				1	1	i	i e
R62			1 1	1	1		
R62 R63 R64	Not Used Not Used						

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Pcs
190.		(CAPACITORS)	
C1	ECQE2474KF	0.47	1 🛦
C2	Not Used		
СЗ	ECKD2H681KB	680P	1 🛦
C4	ECKD2H681KB	680P	1 🛕
C5	ECEA1VU330	33	1 🛕
C6	ECEA1CKS100	10	1 🛕
C7	ECEA1CKS100	10	1 ₺
СВ	ECQV1H333JZ	0.033	1 1
C9	ECQV1H564JZ	0.56	1 1
C10 C11	ECEA1HU100 PQCUV1H103KB	10 0.01	1
C12	PQCUV1H102J	0.001	1
C13	Not Used	0.001	
C14	ECEA1HKS010	1	1
C15	PQCUV1H103KB	0.01	1
C16	PQCBC1C682KX	0.0068	1
C17	PQCUV1E104MD	0.1	1
C18	PQCUV1H222KB	0.0022	1
C19	Not Used		
C20	PQCUV1H471JC	470P	1
C21	Not Used		
C22	PQCUV1H223KB	0.022	1
C23	ECEA0JKS470	47	1
C24	PQCUV1H470JC	47P	1
C25	PQCBC1C103MY	0.01	1
C26	Not Used		
C27	ECEA0JU332	3300	1
C28	Not Used		1
C29 C30	PQCUV1E104MD ECEA1CK101	0.1 100	1
C31	ECEATEK470	47	1 1
C32	PQCUV1H103KB	0.01	1
C33	Not Used		1
C34	PQCUV1E333MD	0.033	1 1
C35	Not Used		
C36	Not Used		
C37	Not Used		
C38	Not Used	1	
C39	Not Used		
C40	Not Used		
C41	Not Used		
C42	Not Used		
C43	Not Used		
C44	Not Used		
C45 C46	Not Used Not Used		
C46	Not Used		
C48	Not Used		
C49	Not Used		
C50	Not Used		
C51	Not Used		
C52	Not Used		
C53	Not Used	1	1
C54	Not Used		
C55	ECEA1CKS100	10	1
C56	ECEA1CKS100	10	1
C57	PQCBC1H102KB	0.001	1
C58	PQCBC1H102KB	0.001	1
C59	ECEA1AKS330	33	1
C60	ECEA1CK101	100 220P	1 1
C61 C62	PQCBC1H221KB ECEA1AU101	100	1
C63	PQCBC1C103MY	0.01	1
C64	Not Used		
C65	Not Used	1	
C66	Not Used		
C67	ECEA1AU101	100	1
C68	ECEA1HU0R1	0.1	1
C69	ECEA1HUR47	0.47	1
C70	PQCBC1C103MY	0.01	1
C71	Not Used		1
C72	PQCBC1H102KB	0.001	1
C73	ECEA1HU010	1	1
C74	PQCBC1H102KB	0.001	l 1

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Pcs
No.			
C75	PQCBC1C332MX	0.0033	1
C76	PQCBC1H102KB	0.001	1
C77	ECUV1H103KB	0.01	1
C78	PQCUV1H103KB	0.01	1
C79	ECUV1H683MD	0.068	1
C80	PQCBC1C103MY	0.01	1
C81	ECEA1HU3R3	3.3	1
C82	ECQV1H473JZ	0.047	1 🛕
C83	PQCUV1H472KB	0.0047	1
C84	Not Used		
C85	Not Used		
C86	Not Used		
C87	Not Used		
C88	Not Used		
C89	PQCUV1H681JC	680P	1
C90	ECEA1AU101	100	1
C91	PQCUV1H103KB	0.01	1
C92	Not Used		1
C93	PQCUV1H103KB	0.01	1
C94	ECUV1H473MD	0.047	1
C95	ECEA0JKS470	47	1
			1
	1	1	
			1
1			i
1	+	1	i
			1
			ł
1			
		1	}
		1	1
			1
			1
L	<u> </u>	<u> </u>	1

## FERNSTEUERUNG-MODELL KX-A74 [KX-T1457BS]



#### **■ TECHNISCHE DATEN**

Stromversorgung:

4,5 V (Drei UM-4 Batterien)

Lautsprecher: Gewicht:

3 cm PM Dynamic

70 g ohne Batterien

Änderungen der Konstruktion und der technischen Daten vorbehalten.

#### **ZERLEGUNG**





Abb. 16



Abb. 17

Schritt	Zu entfernendes Teil	ntfernendes Teil Lösen der Schrauben	
1	Gehäuse	Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (A)×1	16
2		Schrauben(B)×1	16
3		Öffnen Sie das Gehäuse(C)×1	16
4		Entfernen Sie die Leiterplatte	17


#### **■ SCHALTPLAN**



#### Anmerkungen:

- 1. S1: Ein/Ausschalter.
- 2. Gleichstrommessungen werden mit einem Voltmeter vom negativen Batteriepol entnommen.

#### **■ STROMLAUFBAHNANSICHT**



#### **■** SCHALLDRUCKREGELUNG

- 1. Schließen Sie ein Röhrenvoltmeter an.
  - + Seite an 1.
  - Seite an (2).


Messen Sie zuerst die Spannung einer guten Baugruppe, und stellen Sie dann VR1 so ein, daß die Spannung der einzustellenden Baugruppe gleich dem Meßwert für die gute Baugruppe wird.



Wenn die 1 -Taste gedrückt wird

Abb. 18

#### **■** GEHÄUSE-UND ELEKTRO-TEILE



#### **■ ERSATZTEILLISTE... MODELL KX-A74**

Referenz-	Geräteteil-	Geräteteilbezeichnung			Per
Nummer	Nummer	und Beschreibung			Gerät
	IC, TRANSI	STOREN UN	ID DIODEI	V	
IC1	PQVILC7365	IC			1
Q1,2,4	2SD1819A	Transistor	(Si)		3
03	2SB1218A	Transistor (Si)			1
D1	MA153	Diode (Si)	()		1
		) DSZILLATOF	1		
X1	PQVBFC3584A1	Ceramic F	Radiator		1
	W	/IDERSTÄN	DE		
Rí	PQ4R10XJ103	10kΩ	1/8W	Carbon	1
R2,3	PQ4R10XJ123	12kΩ	1/8W	Carbon	2
R4	PQ4R10XJ684	680kΩ	1/8W	Carbon	1.
R5	PQ4R10XJ152	1.5kΩ	1/8W	Carbon	1
R6,7	PQ4R10XJ220	22Ω	1/8W	Carbon	2
R8	PQ4R10XJ390	39Ω	1/8W	Carbon	1
R9	PQ4R10XJ101	100Ω	1/8W	Carbon	1
-	KON	NDENSATOR	REN		_
C1	TPOCUV1H103KB	0.01μF	50V	Ceramic	
C2	PQCUV1H103KB	0.01μF 0.047μF	50V 50V	Ceramic	1
C2	PQCUV1H822MD	0.047μF 0.0082μF		Ceramic	1
C3	ECEA0JKS220	0.0082μF 22μF	6.3V	Electrolytic	1
04	LOLAWROZZO	εεμι	0.54	Lieurorytic	'
	1	1			1

400B52 3	und Beschreibung  WIDERSTÄNDE  Sound Pressure Adjustment, 500Ω(B)  SCHALTER  Switch, Power	Gerät		
400B52 3	Sound Pressure Adjustment, 500Ω(B) SCHALTER			
28 <b>Z</b>	500Ω(B) SCHALTER			
28 <b>Z</b>	500Ω(B) SCHALTER			
28 <b>Z</b>	SCHALTER			
28 <b>Z</b>				
	Switch, Power			
		1		
0.5	Lieuos Teus			
GE	HÄUSE-TEILE			
	Front Cabinet Ass'y	1		
		1		
_		1		
		1		
4XGU2	1			
Z	Battery Cover 1			
PQBD126Z Knob, Power				
=====				
ELEKT	HISCHE-TEILE			
23A	Speaker	1 1		
1Z	12 Key Button	1		
		Battery Terminal, (+,-) Battery Terminal, (-)Side Battery Terminal, (-)Side Battery Terminal, (-,+) Battery Terminal, (-,+) Rear Cabinet Ass'y Battery Cover Knob, Power  ELEKTRISCHE-TEILE		